

# NEXA®

**MODELL: MSA-866/10Y**



## LITEN OPTISK BRANDVARNARE MED PAUS FUNKTION OCH 10 ÅRS BATTERITID

### VARNING VID LÅG BATTERINIVÅ

Om brandvarnaren ljuder med ett kort pip en gång var 40:e sekund håller batteriet på att ta slut och brandvarnaren bör då bytas ut omedelbart. Den här varningen om låg spänning ges i minst 30 dagar.

Om den röda ljusdioden (LED) inte blinkar var 40:e sekund byter du ut hela brandvarnarenheten.

### BATTERIET ÄR FÖRSEGLAT OCH KAN

**INTE BYTAS!** Om batteriet behöver bytas gör felanmälan på vår hemsida.

### ÅTGÄRDER VID FALSKA ALARM

- Om ett falskt alarm ljuder trycker du på test-/tystknappen så att enheten tystas i 10 minuter.
- Kontrollera att det inte finns någon liten pyrande brand någonstans.
- Kontrollera om det finns några rök- eller avgaskällor. Se till att familjen är på en säker plats innan du undersöker detta.
- Om onödiga/falsa alarm sker ofta kan du behöva placera enheten på en annan plats. Om brandvarnaren inte slutar avge falska alarm går det att tysta enheten genom att ta ut batterierna ur den. Om problemet inte åtgärdas av att du rengör enheten kan du returnera den till återförsäljaren du köpte den av.

### SKÖTSEL

Rengör brandvarnaren regelbundet så att damm inte samlas på den. Detta kan du göra med dammsugarens borste. Rengör försiktigt runt testknappen, på undersidan och på sidorna. Använd aldrig vatten, rengöringsmedel eller lösningsmedel eftersom de kan skada brandvarnaren.

Byt ut brandvarnaren mot en ny enhet när batterinivån är låg.

Nexa garanterar 10 års batteritid från inköpstillfället. Om brandvarnaren indikerar lågt batteri inom garantitiden ersätter Nexa brandvarnaren med en ny. Kvitto måste uppvisas och brandvarnaren måste returneras.

**Obs! UTSÄTT INTE BRANDVARNAREN FÖR DROPPAR ELLER STÄNK.**

---

### FÖRVARNINGSSIGNAL VID FEL (GUL LED-LAMPA)

Om LED-lampan på framsidan lyser gult när det inte brinner eller finns någon rökutveckling betyder det att det kan finnas damm i enheten eller att den inte fungerar ordentligt. Det här är en förvarningssignal om att användaren bör byta ut brandvarnaren mot en ny enhet.