

Kortläsare MIF-509 och PROX/MIF-509

Öppna och navigera i menyn

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + pinkod).
2. Tryck **X**.
3. Navigera med hjälp av tangenterna.




Hjälp med handhavandet

I de flesta lägen kan du trycka på **1** för att få fram en hjälptext.

In- och utpassage

1. Visa kortet framför kortläsaren.

Om larmet är fränkopplat hörs ett pip-ljud som bekräftar avläsningen. På skärmen visas  och texten **Ange kod**.

2. Ange pinkod.

Om passagen godkänns visas  och texterna **Olåst** samt **Tryck X för meny** i 5 sekunder.

Om larmet i stället är tillkopplat *och* du är behörig för larmfränkoppling hörs ett antal pip. På skärmen visas  och texten **Fränkoppla**. Tryck **#** för att fränkoppla. Gör sedan passage enl. ovan.

(Det är också möjligt att programmera så att larmet fränkopplas automatiskt och dörren läses upp.)

Larmstyrning

Tillkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten

1. Tryck **#**.
2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.

På skärmen visas  och texten **Ange kod**.

3. Ange pinkod.

Summern ljuder. *(Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar variera.)*